



BOLETIM TÉCNICO SAUBER QUÍMICA
Elaborada conforme ABNT NBR 14725-4
CLEAN ALLE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Página: 1
Data Elaboração: 01/11/2024

Data Revisão:

1. INDICAÇÃO

DESINCRUSTANTE ÁCIDO CLEAN ALLE é um detergente de base ácida concentrado, especialmente desenvolvido para a limpeza de instalações e equipamentos industriais, sua fórmula balanceada remove com facilidade incrustações inorgânicas, ferrugens, entre outras sujidades em superfícies fixas e equipamentos em indústrias diversas. Pode ser utilizado também em superfícies de aço inox e alumínio sem polimento.

2. INSTRUÇÕES DE USO

Remover todo o excesso de sujeira da superfície com auxílio de uma vassoura ou mop pó. Aplicar o **DESINCRUSTANTE ÁCIDO CLEAN ALLE** diluído na superfície de maneira uniforme com ajuda de um pulverizador, pano, mop úmido, esponja, escova ou fibra. Aguarde entre 5 a 10 minutos e depois esfregue, isso pode ser feito com uma vassoura, fibra ou uma máquina específica. Após este processo deve-se retirar todo o produto com água em abundância. Neutralizar a superfície com o **DETERGENTE ALCALINO CLORADO VOLK** na diluição 100 ml para 4 litros de água. Após enxaguar com água limpa.

- ✓ **Limpeza pesada:** diluir o produto na proporção 1:10 (1 parte do produto para 9 partes de água).
- ✓ **Limpeza média:** diluir o produto na proporção 1:20 (1 parte do produto para 19 partes de água).
- ✓ **Limpeza leve:** diluir o produto na proporção 1:40 (1 parte do produto para 39 partes de água).

Obs.: Este produto agride superfícies vítreas, vitrificadas e cerâmicas em geral. Para abrir a embalagem force o lacre, girando a tampa.

“UTILIZAR AVENTAL, BOTAS, LUVAS, MÁSCARA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO.”
“NUNCA UTILIZAR O PRODUTO PURO.”



Limpeza de alta eficiência

BOLETIM TÉCNICO SAUBER QUÍMICA
Elaborada conforme ABNT NBR 14725-4
CLEAN ALLE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Página: 2
Data Elaboração: 01/11/2024

Data Revisão:

3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não ingerir;
- Evite contato com os olhos e com a pele;
- Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância;
- Se ingerido não provocar vômito e consultar de imediato o Centro de Controle de Intoxicações ou serviço de saúde mais próximo levando a embalagem/rótulo do produto;
- Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente;
- Não misture com produtos à base de álcool, amônia e cloro;
- Depois de utilizar o produto lavar e secar as mãos.

4. ARMAZENAMENTO

- Conservar a embalagem bem fechada após o uso e em local seco e arejado, não expor diretamente a luz solar;
- Não reutilizar este frasco para outros fins;
- Mantenha o produto em sua embalagem original.

5. COMPOSIÇÃO

Ácido fluorídrico, ácido dodecilbenzeno sulfônico, espessantes e Veículo.

Tratamento específico: Contém ácido fluorídrico.

6. GARANTIA

A qualidade dos produtos da SAUBER QUÍMICA é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica.



Limpeza de alta eficiência

BOLETIM TÉCNICO SAUBER QUÍMICA
Elaborada conforme ABNT NBR 14725-4
CLEAN ALLE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Página: 3

Data Elaboração: 01/11/2024

Data Revisão:

7. VALIDADE

Válido por 24 meses após data de fabricação.

Produzido e Embalado por: Sauber Química Ind. e Com. de Produtos de Limpeza Ltda
CNPJ: 12.157.539/0001-38 - Rua Oscar Vieira, 10 - Parque Industrial Gino Zeni - Faxinal - PR
CEP 86840-000

SAC: (43) 3461.1009 - contato@sauberquimica.com.br - Indústria Brasileira